



NETZERO

APPLICATION INSTRUCTIONS

Thank you for your purchase of the **NETZERO** custom colour kit.

For best results let colour kits adhere to equipment for 24-48 hours prior to use. Pads and gloves should be clean from debris oils or any moisture. Read all of your instructions before application.

Step 1: Open your colour kit and you will find all pad application items in the main bag. In this main bag you will also find two small bags, one with your catch glove kit and the other with your blocker kit.

DO NOT PEEL ANY OF THE PROTECTIVE PAPER YET!

Step 2: **NOTE: This is the most important step**, make sure that your kit parts are going in the correct area! Layout all of your pad kit parts. Align them as lefts and rights and check them in the inlay slot on the pad for fit. This will show you how each part will fit in the corresponding inlay.

Step 3: Make sure the first graphic inlay area is free from debris, completely dry and you have the matching application item for that area. Peel off protective paper and start application in the "point" of the graphic. Smooth the rest of the part to the square end. Due to pad sizing, some of the top "square" edges will need to be trimmed to the proper length. Trimming should be done at the end of installation for each piece ensure best fit.

Don't worry if it is not perfect, you can lift and smooth before pressing and letting sit to adhere.

Step 4: Repeat above steps for all other pad parts including stars.

Step 5: Next follow the same operations for the catch glove as were done with the pads. Align all parts, make sure they are correct for the inlay they slot they fit. Peel off the protective paper and start at the pointed portion of the graphic slot. Smooth to the "square" end.

Step 6: Repeat above steps for all other glove parts including stars.

Step 7: Next follow the same operations for the Blocker as were done with the catch glove and pads. Align all parts, make sure they are correct for the inlay they slot they fit. Peel off the protective paper and start at the pointed portion of the graphic slot. Smooth to the "square" end.

Step 8: Repeat above steps for all other blocker parts including stars.



CUSTOM SPORTS
168 Lakeview Ave.
Kingsville, Ontario
Canada
N9Y 1N7



NETZERO

INSTRUCTIONS D'APPLICATION

Nous vous remercions d'avoir acheté l'ensemble de couleurs personnalisées Netzero.

Pour de meilleurs résultats, laissez les ensembles de couleur adhérer à l'équipement de 24 à 48 heures avant l'utilisation. Les jambières et les gants doivent être exempts de résidus d'huile ou de toute forme d'humidité. Bien lire toutes les instructions avant l'application.

Étape 1 : Ouvrir l'ensemble de couleurs et trouver toutes les vignettes pour les jambières dans le sac principal. Dans ce sac principal, vous trouverez également deux sacs plus petits, un avec la trousse pour la mitaine et l'autre pour la trousse du bloqueur.

NE PAS RETIRER LE FILM DE PROTECTION À CETTE ÉTAPE!

Étape 2 : REMARQUE : Il s'agit de l'étape la plus importante. Assurez-vous que vos vignettes sont dans les bons emplacements! Étalez toutes les vignettes de votre trousse de jambières. Alignez les vignettes gauches et droites et vérifiez-les dans les parties de la jambière pour l'ajustement. Ceci vous indiquera comment chaque vignette sera installée dans la partie correspondante.

Étape 3 : Assurez-vous que la première partie d'application de graphiques est exempte de débris, complètement sec et que vous avez les vignettes correspondantes pour cette partie. Retirez le film protecteur et procédez à l'application à l'emplacement précis du graphique. Lissez le reste de la vignette jusqu'à l'extrémité rectangulaire. En raison de la taille de la jambière, une partie des rebords supérieurs de l'extrémité rectangulaire devra être coupée à la bonne longueur. Pour un meilleur ajustement, la coupe doit être effectuée après l'installation de chaque pièce.

Ne vous inquiétez pas si ce n'est pas parfait, vous pouvez relever la vignette et la lisser avant d'appuyer dessus et la laisser en place pour l'adhésion.

Étape 4 : Répétez les étapes ci-dessus pour toutes les autres vignettes des jambières, y compris les étoiles.

Étape 5 : Suivez les mêmes directives pour la mitaine.
were done with the pads. Alignez les vignettes et assurez-vous qu'elles sont dans les bons emplacements. Retirez le film protecteur et commencez à la partie pointue du graphique. Lissez l'extrémité rectangulaire.

Étape 6 : Répétez les étapes ci-dessus pour toutes les autres vignettes de la mitaine, y compris les étoiles.

Étape 7 : Suivez ensuite les mêmes directives pour le bloqueur.
with the catch glove and pads. Alignez les vignettes et assurez-vous qu'elles sont dans les bons emplacements. Retirez le film protecteur et commencez à la partie pointue du graphique. Lissez l'extrémité rectangulaire.

Étape 8 : Répétez les étapes ci-dessus pour toutes les autres vignettes du bloqueur, y compris les étoiles.



CUSTOM SPORTS
168 Lakeview Ave.
Kingsville, Ontario
Canada
N9Y 1N7